

Mode d'emploi

N° d'identification : HHC3004.

Inventaire des pièces : Hochet avec 2 formes géométriques (carré, triangle).

Âge : Moins de 3 ans.

Utilisation : Secouer le hochet pour la découverte des sons et du mouvement pour les tous petits.



Entretien : Rincer à l'eau et frotter avec une éponge douce, sécher le jouet avant de le ranger. A conserver dans un endroit sec. Ne pas laisser le jouet au soleil ou dans l'eau car il pourrait se déformer.

Les couleurs et détails peuvent varier par rapport au modèle présenté.

Attention :

- Retirer la notice avant utilisation par l'enfant (Mise à la bouche).
- Retirer l'étiquette ainsi que le fil de l'étiquette du jouet avant de le donner à l'enfant (Mise à la bouche).
- À utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Petites pièces, vérifier que les perles soient toujours bien fixées avant de le proposer à l'enfant (étouffement).
- Ne pas jeter le jeu sur un tiers ou sur un animal (blessures).

Conservez cette notice pour renseignements ou contacts ultérieurs.

Également disponibles : Jeux musicaux, jeux de mémoire, jeux d'apprentissage des couleurs, des chiffres, puzzles, Jeu de dames...

Retrouvez tous nos jeux sur www.bouliwoodcreationsbois.com

Nom et adresse du fabricant : Bluche Stéphanie 6 lotissement les écureuils, 83136 Rochbaron. France – 06 10 60 87 25